

with コロナ時代の新生活様式に対応した、手で触らない、安心感

アルコール消毒用フットスイッチ

『消毒したいから、使いたいけど、手で触るのは少し抵抗感が、
でも足踏みフットスイッチなら、衛生的で安心して使えます』



フットスイッチを踏むとアルコール消毒液がでます

プシュプシュ

- 足で踏むから感染予防で、安心。
- エアー式で、チューブの配回しが簡単。
- 総重量260g以下のコンパクトサイズ。
どこでも簡単に設置、撤去できます。
- 容器は、500mlとなります。
- 電源不要で、設置場所を選びません、
そのまますぐに設置が可能です。

消毒液

- エタノール
(85%以下)

「フットスイッチ」



フットスイッチは
6色から選べます。

『こんな所に・・・
お使いください』

オフィス、学校、施設、
イベント、病院、
飲食店の玄関口等に・・・



<http://www.kdengyo.co.jp/>

国際電業株式会社

アルコール消毒用フットスイッチ

■主な仕様

品名	アルコール消毒用フットスイッチ	
形式	DSF-□	
総重量	260g(消毒液含まず)	
使用可能消毒液	85%以下エタノール	
使用周囲温度	0~40℃	
容器	サイズ	W75mm×H225mm
	材質	ポリエチレン
	内容量	500mℓ
	消毒液量	400mℓ
フットスイッチ	サイズ	W102mm×H30mm
	材質	本体/ABS樹脂 カバー/エチレン酢酸ビニル
	色	R(赤) B(黒) GR(灰) Y(黄) BL(青) G(緑)
ホース	サイズ	6Φ/1.5m
	材質	シリコン

■型式指定 DSF-□ □内は色を指定して下さい。

■収納物

■ご使用方法

1. 容器の蓋を開け、アルコール消毒液（85%以下のエタノール）を容器の80%以下まで入れて、しっかりと蓋を閉めてください。
注）ジェルタイプの粘度の高いアルコール消毒液は使用できません。
2. 容器は、手元位置に（市販品テーブルや壁取り付け具等を使い）設置、フットスイッチは足元に設置してください。床が滑りやすい時には、滑り止め等の上にフットスイッチを置いてからご使用ください。
3. ノズルを回転させ吐出方向を合わせて下さい。
4. フットスイッチを足で踏むと、アルコール消毒液がノズルから出てきます。使用間隔が開くと最初の踏みで消毒液が出ない場合があります。その時は数回フットスイッチを踏むと出る様になります。



取扱説明書

アルコール消毒用フットスイッチ取扱説明書

注）消毒液は含まれておりません。お客様でご用意の上、容器に入れてご使用ください。

お取り扱い上の注意事項

1. 消毒液の量は容器の80%以下で使用して下さい。
2. 消毒液の容器は転倒させたり傾けないでご使用下さい。フットスイッチに逆流したり、消毒液が漏れたりします。
3. 直射日光の当たる場所でのご使用は出来ません。また、使用しない場合は消毒液を抜き取り保管して下さい。
4. 消毒液が目や口等にかからない場所に置いてご使用ください。
5. 本製品は一般的な靴を想定して設計してあるため、スパイク靴や釘の刺さった靴等で使用した場合フットスイッチが破損します。
6. フットスイッチを踏んでの動作設計となっております。ノズルや蓋、ホース等を押しても消毒液は出てきません、過度に押して、破損することが無いようにご使用ください。
7. 製品を落下させたり、過度な衝撃を与えない様にして下さい。

- 本カタログの記載事項は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷の都合上現品とは若干異なりますのでご了承ください。

本 社 〒466-0054 名古屋市昭和区円上町27-14
TEL(052)871-6621 FAX(052)889-1153
東京営業所…〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-2-7(SK千代田ビル)
TEL(03)3861-8438 FAX(03)5687-7889
大阪営業所…〒553-0003 大阪市福島区福島7-21-2(共栄ビル)
TEL(06)6452-1571 FAX(06)6456-3650
名古屋営業所…〒466-0054 名古屋市昭和区円上町27-14
IP-TEL直通 (OCN)(050)3774-4060 FAX(052)889-1153
東郷工場…〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木字中の萩812-22
TEL(0561)39-1281 FAX(0561)37-1010
浜松工場…〒431-2103 浜松市新都田1-2-15
TEL(053)484-1411 FAX(053)484-1180